

CARGA NA UPS



CARGA NA REDE / UPS



DESLIGADO



UPS



REDE / UPS



PAINEL DE TRANSFERÊNCIA MANUAL

**CTME - 6**

# PAINEL DE TRANSFERÊNCIA MANUAL CTME-6

O PAINEL DE TRANSFERÊNCIA MANUAL **CTME-6** OFERECE A CONDIÇÃO DE COMUTAÇÃO DAS CARGAS DE NO BREAK / UPS PARA REDE OU OUTRO NO BREAK / UPS, SEM GERAR RUÍDOS E CENTELHAMENTO PROVOCADOS POR MANOBRAS DE COMUTAÇÃO COM A CARGA EM OPERAÇÃO PORQUE USA DISPOSITIVO DE ESTADO SÓLIDO COMO CHAVEADOR DAS CARGAS COMANDADOS POR UMA CHAVE DE COMUTAÇÃO DE BAIXA CORRENTE.



# **PAINEL DE TRANSFERÊNCIA**

## **MANUAL CTME-6**



- **TENSÃO DE TRABALHO – 220 VCA FF N**
- **POTÊNCIA MÁXIMA DE CARGA - 6 KVA**
- **MODO DE OPERAÇÃO – MANUAL**
- **SINALIZAÇÃO – LED CARGA EM UPS / CARGA NA REDE.**
- **COMANDO MANUAL – CARGA NA UPS – DESLIGADO – CARGA NA UPS / REDE.**
- **ELEMENTO DE POTÊNCIA – RELÉ DE ESTADO SÓLIDO COM ZERO CROSSING DETECTOR.**
- **MONTADO EM CAIXA METÁLICA.**
- **BORNES TIPO SAK PARA CONEXÃO DE CABOS – UPS / REDE / CARGA.**
- **PROTEÇÃO – DISJUNTORES 25 A BIPOLAR CURVA C.**